План кровли в осях 1/1...3; А...В



Схема нижнего слоя профнастила покрытия в осях 1/1...3; А...В



Схема верхнего слоя профнастила покрытия в осях 1/1...3; А...В







Карнизный элемент КЭ





Дистанционный прогон



Дистанционные прогоны огрунтовать двумя слоями грунта ГФ-021 ГОСТ25129-82

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОФНАСТИЛА ПОКРЫТИЯ

Марка настила ГОСТ	Марка по чертежу	Длина мм	Ширина мм	Кол-во шт.	Примечание
Н75-750-0,8 ГОСТ24045-94 (оцинкованный) / БоТ3кп ГОСТ 380-94	Н 1	10140	750	4	Масса утепна в тепл.спецшф. см.л.2
	Н 2	3900	750	16	
	Н 3	10565	750	4	
	Н 4	4320	750	16	
Утеплитель - 150 мм	---	---	---	12 м2	
Дистанционный прогон Лист j=3.0 мм	---	74000	240	---	Масса утепна в тепл.спецшф. см.л.2
Бакелизированная фанера -10х50	---	740	50	---	
Карнизный элемент Лист оцинкованный 0.8 мм	КЭ	16500	310	---	
Гребенчатый уплотнитель	---	18000	---	1	

1. Стальной, с полимерным покрытием, нижний слой профнастила покрытия крепить к прогонам при помощи самонарезающих винтов В5,5х32 по ТУ 36-2142-78 с уплотнительными капроновыми шайбами RAL 9003. Шаг креплений: в торцах листов профнастила - в каждой волне, на промежуточных опорах - через волну.
2. Стальной, с полимерным покрытием, верхний слой профнастила покрытия крепить к прогонам при помощи самонарезающих винтов В5,5х32 по ТУ 36-2142-78 с уплотнительными капроновыми шайбами RAL 7004. Шаг креплений: вдоль конька, карниза и торцов на расстоянии 1,0м - в каждой волне; в остальных случаях - через волну.
3. Нижний слой профнастила укладывается узкой гофрой вниз.
4. Верхний слой профнастила укладывается узкой гофрой вверх.
5. В продольном направлении листы профнастила крепить между собой при помощи комбинированных заклепок ЗК 12-4,5 по ТУ 36-2088-85 с шагом 500 мм. Величина нахлестки профнастила на одну волну в направлении поперек стыка
6. Дистационные прогоны крепить к прогонам через нижний слой профлиста покрытия при помощи самонарезающих винтов 7,0-10/5,5-24х125. Шаг креплений: через волну.
7. Прокладки из бакелизированной фанеры окрасить пентафталевыми или хлорвиниловыми эмалями за 2 раза.
8. Дистанционные прогоны огрунтовать двумя слоями грунта ГФ-021 ГОСТ25129-82.
9. Пароизоляцию и гидроизоляцию кровли выполнять полотнами, начиная от карниза и параллельно ему. Полотна укладывать с нахлестом 100...150мм. Места нахлеста полотен проклеивать двусторонней специальной лентой - скотчем на акриловой или бутил-каучуковой основе.
10. Расход метизов на покрытие: винты 5,5х32 - 1070шт.; комбинированные заклепки ЗК12-4.5 по ТУ 36-2088-85 - 250шт.

						21-1-КР1	
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
ГИП		Шляпников				Крытый каток с искусственным льдом	Стадия: П; Лист: 25; Листов:
Гл.спец.		Сорокин					
Разраб.		Пересекко				План кровли в осях 1/1...3; А...В. Схема профнастила покрытия в осях 1/1...3; А...В.	ООО"Ремстройпроект-2"
Н.контроль		Сорокин					

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

ФОРМАТ А3х3